

TECHNICKÝ LIST

MULTIGUM - MATT / SEMMI MATT Revolučný náterový systém pre externé steny s unikátnou schopnosťou zaceliť trhliny

Popis produktu:

Multigum - Matt / Semmi Matt je profesionálny, kombinovaný, MS polymérový hydroizolačný a krycí materiál, ktorý sa stane po uschnutí veľmi odolnou, dlhotrvajúcou hydroizolačnou membránou. Vysoká flexibilita, skombinovaná s jeho odolnosťou voči roztrhnutiu dopĺňa materiál unikátnou schopnosťou zaceliť štrukturálne trhliny.

Multigum - Matt / Semmi Matt je vysoko príľnavý materiál, jednoduchý na používanie vysokotlakovým bez-vzduchovým striekaním, valcovaním alebo natieraním. **Multigum - Matt / Semmi Matt** jednozložkový materiál na vodnej báze, je netoxický a nevznetlivý. Aplikuje sa za studena.

Aplikácia

Multigum - Matt / Semmi Matt sa používaný ako fasádna farba a zároveň hydroizolácia nových aj starých externých stien.

Multigum - Matt je vhodný pre miešanie tmavých odtieňov farieb na akrylovej báze (tehlová, čokoládová, tmavo červená, ...)

Multigum - Semmi Matt je vhodný pre miešanie svetlých odtieňov farieb na akrylovej báze (jazmínová, béžová, broskyňová, ...)

Technické špecifikácie:

Vzhľad: Biely (alebo zafarbený) materiál

Merná hmotnosť: 1,40 g/ml

Viskozita: 35,000 – 40,000 cps

Špecifické predĺženie: 400%.

Flexibilita za studena: -30°C.

Zrýchlené zvetrávanie U.V. (2000 hodín): Veľmi dobrá odolnosť.

Schopnosť premostovania trhlín: Veľmi dobrá

Priepustnosť vodnej pary pri 23°C: 10,5 g X mm/m² X deň

Návod na používanie:

Multigum Matt je pripravený na používanie a nevyžaduje riedenie.

Pre nové alebo staré externé steny so stabilným a silným betónom alebo omietkou bez nadmerných trhlín alebo pre štukové/akrylové nátery v dobrom stave:

1. V prípade existujúcich trhlín o šírke väčšej ako 0,3 mm, rozšírite trhliny a dôkladne ich vyčistite od vytrčajúcich častí, prachu a olejových substancií. Vyplňte trhliny s nízko modulovým MS polymérovým tmelom a nechajte vyschnúť.
2. Vyhľadzte povrch okolo trhlín s vhodnou cementovo-akrylovou pastou. Nechajte vyschnúť.
3. Dôkladne vyčistite externé steny za účelom zbavenia prachu a vyčnievajúcich častíc. Nechajte vyschnúť 24 hodín.
4. Aplikujte **Primer MS** v množstve 150 - 250 g/m², kým nie je substrát plne nasiaknutý, potom počkajte 1–2 hodiny, kým to vyschne.
5. Aplikujte **Multigum Matt** v dvoch vrstvách, maximálne 250–400 g/m² na 1 vrstvu (podľa stavu podkladu) Čas uschnutia medzi vrstvami: 3–4 hodiny.
V prípade značného popraskaného (hrboľatého) podkladu bude množstvo Multigumu Matt zvýšené na 800 g/m² na vrstvu.

Čas schnutia:

Čas schnutia na dotyk: 2–3 hodiny (pri 25°C a 50% R.H).

Konečne vyzretie: 5 dní.

V prípade zmeny podmienok počasia sa môže čas schnutia meniť.

Uskladnenie:

V tieni, chránené od extrémneho chladu (nad 3°C) a vysokých teplotných podmienok (nad 35°C)

Balenie: 22 kg.

Upozornenie a bezpečnostné opatrenia:

- Neprehítajte, po použití si okamžite umyte ruky vodou a mydlom
- Neaplikujte 1 deň pred dažďom alebo 6 hodín pred rosou.
- Neaplikujte pri teplote pod 10 °C (pokiaľ relatívna vlhkosť nie je menej ako 50%).
- Neaplikujte ak je teplota väčšia ako 35°C.
- **Multigum Matt** by nemal byť riedený, nepridávajte doň vodu alebo iný materiál.
- **Multigum Matt** by nemal byť aplikovaný v pomere viac ako 1 kg/m² na každú vrstvu.
- Počas zimného obdobia nechajte prvú vrstvu **Multigum Matt** schnúť viac ako 12 hod.